

Príkazy cez hlasový kanál na ovládanie GSV3

Ak chcete ovládať modul GSV2 najprv treba ju zavolať. Ak volanie bude akceptované počujete niekoľko pípnutí. Vložte PIN kód a zatlačte #. Vložte príkaz a znovu zatlačte #. Ak príkaz bol akceptovaný po # počujete jedno pípnutie. Ak ani príkaz a ani PIN neboli akceptované po zatlačení # budete počuť až 4 pípnutia. Novým príkazom môžete pokračovať po zatlačení #. Keď ste ukončili príkaz zatlačte tlačidlo # Ak zatlačíte zlý PIN alebo príkaz zatlačte *. Po zatlačení * vložte správny príkaz.

Užívateľské príkazy

00# Vymazať alarm.

0# Vypnúť zo stráženia.

1# Zapnúť do stráženia.

07# Požiadavka o HELP SMS.

09# Posiela SMS so stavom systému

67# Zapnúť systém do stráženia na weekend - ak objekt je prázdny

007# Povolíť počúvanie cez pripojený mikrofón (Iba ak systém je zapnutý).

61# Ovládanie OC1.

62# Ovládanie OC2.

63# Ovládanie Relé 1.

64# Ovládanie Relé 2.

Užívateľské nastavenia

700# Neposiela SMS pri vypnutí systému zo stráženia.

701# Posiela SMS pri vypnutí systému zo stráženia.

710# Neposiela SMS pri zapnutí systému do stráženia.

711# Posiela SMS pri zapnutí systému do stráženia.

730# Neposiela SMS ak systém bude zapnutý/vypnutý do/z stráženia a nebude volať v prípade alarmu

731# Posiela SMS ak systém bude zapnutý/vypnutý do/z stráženia a bude volať v prípade alarmu.

740# Nebude volať v prípade alarmu.

741# Bude volať v prípade alarmu.

Nastavenie modulu GSV3

900# Vymazať čísla.

904# Neakceptovať neznáme volania.

905# Akceptovať neznáme volania.

909# Prijímať SMS so zoznamom v module zaregistrovaných všetkých tel. čísiel.

910# Zmazať čísla z I pozície.

911#370xxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozíciu I pre posielanie správy užívateľovi.

920# Zmazať čísla z II pozície.

921#370xxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozíciu II pre posielanie správy užívateľovi.

930# Zmazať čísla z III pozície.

931#370xxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozíciu III pre posielanie správy užívateľovi.

940# Zmazať čísla z IV pozície.

941#370xxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozíciu IV pre posielanie správy užívateľovi.

950# Zmazať čísla z V pozície.

951#370xxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozíciu V pre posielanie správy užívateľovi.

Príklady ako používať GSV3:

<Vytočiť číslo> +421xxxxxxx <niekoľko pípnutí> yyyy# <1 pípnutie> 1# <1 pípnutie> - Systém bude zapnutý PIN kódom yyyy.

<Vytočiť číslo> +421xxxxxxx <niekoľko pípnutí> yyyy# <1 pípnutie> 1# <1 pípnutie> - Systém bude vypnutý PIN kódom yyyy.

Kde +421xxxxxxx - je telefónne číslo SIM karty vlozenej do modulu, yyyy – PIN kód modulu GSV3.

Signály a ovládacie odpovede pri volaní GSV3:

1 pípnutie - signalizuje alarm v vstupno/výstupných alebo perimetrických zónach

2 pípnutia - signalizujú alarm z interior zón

3 pípnutia - signalizujú požiarový alarm od zón alebo od modulu

Niekoľko pípnutí a potom ticho - signalizuje alarm z technických zón.

Systém je možné ovládať ak používateľ prijíma volanie od GSV3. Odpovedať na volanie, vložte PIN kód a zatlačte #. Vložte príkaz a znovu zatlačiť #. Ak príkaz a PIN kód boli akceptované počas zatlačenia # bude možné počuť 1 pípnutie. Ak príkaz, PIN kód nebudú akceptované počas zatlačenia # bude možné počuť 4 pípnutia. Nový príkaz je možné zadať po naposledy zatlačeného znaku #. Ak príkaz bol zadaný zatlačte #. Ak ste zadali zlý PIN alebo príkaz zatlačte *. Po zatlačení * zadajte správny príkaz.

1.4.2. SMS príkazy

Ak PIN kód GSV3 je 1111, tak SMS text na ovládanie má byť takto:

A	ARM - ZAPNUTIE DO STRÁŽENIA
D	DISARM - VYPNUTIE ZO STRÁŽENIA
C	ZRUŠIŤ ALARM

Pre ZAPNUTIE DO STRÁŽENIA - ARM - 1111A

Pre VYPNUTIE ZO STRÁŽENIA - DISARM - 1111D

Pre ZRUŠENIE ALARMU - CLEAR ALARM - 1111C