

Modul RCM 800wl

Registrácia bezdrôtových senzorov

Na registrovanie bezdrôtových detektorov treba vykonať nasledovné úkony:

Vstúpiť do servisného módu, nastavenie senzorov (Main Menu/Service mode/System Setup/Zones / Hlavné menu/Servizný mod/ Nastav. systému / Zony).

Každý bezdrôtový sensor musí mať svoju adresu zóny. Napr. Ak adresa modulu RCM800wl je 06, zónové adresy pre bezdrôtové detektory budú číslované nasledovne : 061, 062 ... 067, 068.




Po označení adresy je treba si zvoliť typ senzoru zóny NO/DEOL.

Ak potrebné nastavenia boli vykonané, je treba si vybrať ďalšie vlastnosti zóny (Vstup/Výstup, Perimeter, Interior...).

Pre registráciu bezdrôtového detektoru používame tlačidlo **A** na klávesnici. Vybereme príslušnú zónu používaním klávesov ***** (šípka ↓) alebo **7** (šípka ↑), potom zatlačíme tlačidlo **A** a potom máte 30 sekúnd na zaregistrovanie snímača. Ak registrácia bude úspešná, budete počuť jedno krátke sekundové pípnutie. Registráciu jedného snímača treba dokončiť do 30-tych sekúnd. V prípade ak registráciu nevykonáte do ukončenia času na registráciu budete počuť tri krátke pípnutia. Na reštartovanie procesu registrácie vyberte batériu, skratujte kontakty držiaka batérií na 5 sekúnd a zopakujte celý proces registrácie.

Na zrušenie registrácie detektoru používajte kláves **C**, po ktorej budete počuť 3 krátke pípnutia.

Spôsob registrácie vybraných detektorov je tabuľke nižšie:

No.	Detektor	Registrácia detektoru
1.	 <p>WS4904 DSC bezdrôtový PIR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Otvorte kryt detektoru, (presvečte sa, či batéria je vybratá). 2) Začnite registráciu zatlačením tlač. A. 3) Vložte 3V-vú batériu a potom počkajte 3 – 5 sek. 4) Zatlačte tamper snímača na for 1 – 3 sekúnd kým nepočujete signal registrácie, potom uvoľnite.
2.	 <p>WS4945 DSC Wireless Door/Window Contact</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Otvorte kryt detektoru, (presvečte sa, či batéria je vybratá). 2) Začnite registráciu zatlačením tlač. A. 3) Vložte 3V-vú batériu a potom počkajte 3 – 5 sek. 4) Zatlačte tamper snímača na for 1 – 3 sekúnd kým nepočujete signal registrácie, potom uvoľnite.
3.	 <p>WLS912L DSC Wireless Glass break Detector</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Otvorte kryt detektoru, (presvečte sa, či batéria je vybratá). 2) Vložte 2ks 3V-vých batérií 3) Počkajte cca. 30 sekúnd a zatvorte kryt 4) Spustíte process registrácie klávesou A 5) Zatlačte tamper snímača na for 1 – 3 sekúnd kým nepočujete signal registrácie, potom uvoľnite.